

Инструкция по настройке роутеров Mercusys.

Настраивать роутер необходимо с компьютера или ноутбука, подключенного к роутеру по проводу.

Чтобы восстановить **заводские настройки** на Mercusys AC12, AC12G необходимо нажать на кнопку "Reset" на задней стороне роутера и держать её, пока не загорятся и погаснут все индикаторы.

1. Откройте любой браузер. Мы рекомендуем использовать Chrome.



- 2. В адресной строке введите адрес 192.168.0.1 или mwlogin.net . Конфигуратор предложит вам «Создать пароль для входа», который в дальнейшем нужно будет вводить для входа в настройки. Укажите пароль **admin1** два раза, нажмите «Далее». (рис. 1)
- 3. В окне «Сеть» (рис.2) выберите тип подключения: PPPoE. Введите данные для авторизации в сети из приложения к вашему новому договору. Нажмите «Далее».
- 4. В окне «Беспроводной режим» (рис.3) необходимо придумать новый пароль для вашей Wi-Fi сети.
- 5. Нажмите на зеленую галочку (рис.4). Роутер сохранит все настройки, перезагрузится и выйдет в сеть.



(рис.1)

<u>⊗</u> AC12 × +	∨ – □ ×
← → C ☆ a mercusys.com/simulator/ac12-ru-v1/pc/Index.htm	• @ ☆ 00 :
	×
Сеть	пропустить
Введите имя пользователя и паропь, предоставленные вашим интернет-провайдером.	
Тип подключения РРРоЕ	
Имя пользователя 81234	
Из приложения к договору	
Пароль	

(рис.2)

🐧 AC12 × +				✓ - □ X
← → C ↑ ← mercusys.com/simulator/ac12-ru-v	v1/pc/Index.htm			<u> </u>
	12			
				Продустить
	Беспровс	о дной режим		
	Беспроводной режим 2,4 ГГц			
	Имя беспроводной сети (SSID)	MERCURY_XXXX		
	Пароль	12345678	Новый пароль для Wi-Fi 4	
	Беспроводной режим 5 ГГц			
	Имя беспроводной сети (SSID)	MERCURY_5G_XXXX		
	Пароль	12345678	Новый пароль для Wi-Fi 5	
	Копировать пароль беспроводной сети	2,4 ГГц		
	e	•		





(рис.4)