<u>Настройка телевизоров для приема цифрового ТВ</u>

Цифровой сигнал принимают телевизоры нового поколения со встроенным цифровым преобразователем (**DVB-C тюнером**).

Так же цифровой сигнал можно принимать и на обычный телевизор, но только если подсоединить к нему специальную приставку - **ресивер**, который позволит Вам смотреть цифровые каналы.

Для самостоятельной настройки Вашего телевизора со встроенным приемником DVB-C к цифровому телевидению OOO «КТВС» необходимо выполнить следующие шаги:

В большинстве современных телевизорах существует 3 типа автопоиска цифровых телеканалов:

- 1. Полный не трубет ввода параметров, поиск идет долго.
- Сетевой требует ввода параметров сетевой частоты или диапазона частот 322-858 МГц, поиск идет быстрее.
- 3. **Быстрый** требует ввода всех параметров для поиска, самый быстрый способо поиска.

Сетевая частота - 322 МГц

<u> Модуляция - 128 QAM</u>

Символьная скорость - 6875 Кс/с

Так же не забудьте выставить время в вашем телевизоре на автомат и указать при необходимости часовой пояс +3

Также для настройки Вашего телевизора вы можете вызвать мастера. **Тел. 6-50-50.**

Настройка телевизоров Samsung

Настройка на примере телевизора Series 5

Видео инструкция <u>https://vk.com/video-30053842_456239139</u>

1. Нажимаем на пульте кнопку "Menu" и выбираем пункт «Трансляция», далее пункт "Автонастройка".

Автонастроика Антенна Список каналов Телегид Диспетчер расписания Изменение канала Изм. избранное	Кабель	
	Антенна Список каналов Телегид Диспетчер расписания Изменение канала Изм. избранное	Антенна Кабель Список каналов Телегид Диспетчер расписания Изменение канала Изм. избранное

2. Выберите пункт "Автонастройка"



- 3. В открывшемся окне «Автонастройка» выбираем:
 - Источник сигнала «Кабель»,
 - Тип канала «**Цифровые**» (предполагается, что аналоговые каналы уже настроены или в них нет необходимости),
 - Режим поиска «Быстрый»

Далее нажимаем «Сеть – Изменение параметров»

			• • • •
		Автонастройка	
	Для получения кана выберите Сканир	лов определите параметры и	Определите элементы сети и сигнал канала для сканирования каналов.
	Антенна	Кабель	
	Тип канала	Цифровые	
	Режим поиска	Быстрый	
	Сеть	Изменение параметров	
		Сканир.	
		SAMSUNG	

4.Введите параметры:

- Частота 322000 КНz;
- Модуляция **128QAM**;
- Скорость передачи 6875 KS/s.

Нажимаем кнопку «Сохранить» и далее кнопку «Сканировать»

Лля получени	Сеть		е элементы сети
выберите Ска	Сеть	Авто	нала для ния каналов.
Антенна	Идентиф. сети		
Тип канала	Частота	322000 KHz	>
	Модуляция	128 QAM	
Режим поиска	Скорость передачи	6875 KS/s	
Сеть	Сброс Сохранить	Отмена	
			-

5. В течение нескольких секунд происходит поиск...

	Автонастройка
Ав	атонастройка завершена.
	Цифровые 118 • ТВ 115 • Радио 3 • Данные/др. 0
	Изм. настроек Повтор сканир. Закрыть

Поиск завершен. Приятного просмотра!

Видео инструкция <u>https://vk.com/video-30053842_456239141</u>

1. Нажимаем кнопку Мепи на пульте ДУ, выбираем закладку "ОПЦИИ".



2. Далее выбираем страну Россия (для старых телевизоров можно выбрать Финляндия)



3. Далее выбираем закладку "НАСТРОЙКИ".



4. Выбираем "АВТОПОИСК". В нем выбираем "КАБЕЛЬ".



5. Далее выставляем вручную частоту – 322 Мгц, Скорость - 6875 KS/s, Модуляцию – 128QAM





6. Далее закрываем это окно и нажимаем "ОК".

Далее нажимаем ВЫПОЛНИТЬ. Телевизор сам настроит все каналы сначала в цифре, а затем в аналоге.

Настройка телевизоров Philips

(на примере модели 32 PFL5404H)

1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Home] и перейдите в раздел «Конфигурация»

Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234



2. Выберите пункт «Поиск каналов»



3. Выберите пункт «Переустановка каналов»

Выберите Обновить	Обновить каналы
обновление списка каналов. Выберите	Переустановка каналов
каналы для поиска и сохранения каналов повторно. Отмена	12

4. Укажите Россия (можно выбрать любую страну, в которой официально есть вещание цифровых кабельных каналов,

например Германию или Швейцарию)

Выберите свою страну.	Эстония	
	Финляндия	
	Франция	
	Германия	
	Греция	
	Венгрия	
	Ирландия	0
×	Италия	

5. Выберите пункт «Кабельное (DVB-C)»

	Функция "Кабель"	Антенна (DVB-T)
	аналоговые кабели и цифровые DVB-C	Кабельное (DVB-C)
1		23

6. Выберите пункт «Установки»

	Запустить понск кана	лов. Это займет несколько минут.	
15			2
	Начать	Установки	

Режим скорости пере	Автоматическая	
Предустановленные	Ручная	
Значение символа 1		
Значение символа 2		
Сканирование частот		
Перепад частот		
Режим сетевой часто		
Сетевая частота		

7. Выставите режим скорости передачи «Ручная»

Введите символьную скорость 6875

В зависимости от модели пункт, куда нужно ее вводить может называться «Скорость передачи» или «Значение символа», если таких полей несколько (как на рисунке), то введите скорость хотя бы в одно из них

Режим скорости пере	Быстрое сканирс	
Предустановленные	Полное сканирование	
Значение символа 1		
Значение символа 2		
Сканирование частот		
Перепад частот		
Режим сетевой часто		
Сетевая частота		

9. Выставите режим сканирования частот «Быстрое сканирование»

10. Выставите перепад частот 8 Мгц

Режим скорости пере	1 МГц	
Предустановленные	8 МГц	
Значение символа 1		
Значение символа 2		
Сканирование частот		
Перепад частот		
Режим сетевой часто		
Сетевая частота		

11. Выставите режим сетевой частоты «Ручная»



12. Введите сетевую частоту 322000

13. Если вам не нужны аналоговые каналы, установите параметр «Аналоговые каналы» на «Выкл»



14. Нажмите «Готово» и после этого начните поиск кнопкой «Начать»

Значение символа 2	
Сканирование частот	
Перепад частот	
Режим сетевой часто	
Сетевая частота	
Аналогов, каналы	
Сброс	
Готово	

15. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 100 телеканалов



20. По окончании поиска нажимаем «Готово».

Настройка телевизоров Sony (модели 2010 года и новее)

1. Нажимаем кнопку "МЕНЮ"(у некоторых моделей "HOME"), выбираем пункт "УСТАНОВКИ".



2. В открывшемся окне, выбираем пункт "ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ".



Выбрав этот пункт нажимаем кнопку ОК

3. В появившемся окне выбираем пункт "ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА".



4. Далее выбираем пункт "АВТОПОИСК ЦИФРОВЫХ СТАНЦИЙ".



5. Далее на вопрос - "ХОТИТЕ НАЧАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИЙ?" нажимаем кнопку "ОК



6. В открывшемся окне выбираем "КАБЕЛЬ".



7. В открывшемся окне выбираем "БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ".



8. Далее выбираем пункт "РУЧНАЯ".

100	астройна КТВ			
	Тип сканирования			
2	Частота		Anto	
	Код доступа и сети		Ручн.	
	Симеольная скорост	(b)		
	Тип наналов			
		Начать	Отказ	
aatti	🖬 Baldopi 😭 🖪	Установиты 🔛		
10	15×659			52 kB

9. Далее вводим частоту – 322 Мгц



10. Код доступа к сети оставляем "АВТО". Далее вводим СИМВОЛЬНУЮ СКОРОСТЬ – 6875 KS/s. После всего пройденного нажимаем "НАЧАТЬ".

22 MHz 970 875 Maymza
ато 875 Маутила
075 MaymXa
ее станини
Откез

После этого телевизор найдет весь пакет цифрового ТВ.

Panasonic

1. На пульте кнопкой "TV" смените режим на "DVB-C".

- 2. Нажмите кнопку «Menu»
- 3. В появившемся окне выберите «Меню настройки DVB-C», ОК
- 4. В появившемся окне выберите пункт «Автонастройка»
- 5. В появившемся окне автонастройки выберите режим поиска «ВСЕ»
- Режим сканирования «Быстрый», остальные настройки «Авто»
- 6. Нажмите "ОК". В течение нескольких секунд происходит поиск.

SHARP

Если в Вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то предварительно выберите другую страну – Францию, Швейцарию, Швецию или Финляндию.

- 1. Нажмите кнопку "DTV"
- 2. Нажмите "DTV MENU"
- 3. Выберите "Инсталляция"
- 4. Выберите "Автоинсталляция"
- 5. Нажмите "ОК"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

Toshiba



- 2. В пункте меню «Вход ант./кабель» выбрать пункт «Кабель»
- 3. В меню «Автомат. Настройка» задать параметры

Тип сканирования – быстрое сканирование Начальная частота – 322.000 МГц Конечная частота – 858.00 МГц Модуляция 128 QAM Скорость передачи символов – 6875 KS/s