

Инструкция по настройке роутеров Tenda.

Настраивать роутер необходимо с компьютера или ноутбука, подключенного к роутеру по проводу.

Чтобы восстановить **заводские настройки** на Tenda AC5, Tenda AC6 необходимо на 8 секунд зажать кнопку "WPS/Reset" на задней стороне роутера, пока не загорятся и погаснут все индикаторы.

1. Откройте любой браузер. Мы рекомендуем использовать Chrome.



- 2. В адресной строке введите адрес 192.168.1.1 или tendawifi.com . Нажмите «Старт» (рис. 1)
- 3. Выберите тип подключения: PPPoE. Введите данные для авторизации в сети из приложения к вашему новому договору (рис.2). Нажмите «Далее».
- В окне «Настройки Wi-Fi» (рис.3) необходимо придумать новый пароль для вашей Wi-Fi сети. Здесь же необходимо задать пароль для входа в конфигуратор. Введите admin1, нажмите «Далее». Роутер сохранит настройки и выйдет в сеть.



🌞 Tenda WiFi 🛛 🗙 🌀 Новая вкладка	x +	∨ – □ X
← → С û 🛦 Не защищено 192.168.0.1/index.html		• @ & \$ Ø i
Tenda		
Выбе	ерите тип подключения:	
Тип подключения:	PPPoE	~
Имя пользователя интенет-провайдера:	81234 из приложения к договору	
Пароль интернет- провайдера:		
	Импортируйте имя пользователя и пароль PPPoE с предыдущего маршрутизатора.	
МАС-адрес:	По умолчанию	~
	По умолчанию: E8:65:D4:9D:CF:49	
		-
	Далее	
	Пропустить	v .

рис.2

🏟 Tenda WiFi X 🕢 Hosaa skладка X +			- 0	×
← → С ☆ ▲ Не защищено 192.168.0.1/index.html	0- (Ð E	☆ (ð :
Tenda				
Настройки WiFi				
🛜 Tenda_9DCF40				
Пароль для сети Wi-Fi 🖓				
Настроить пароль WiFi в качестве пароля для входа в учетную запись администратора.				
admin1 для доступа в конфигуратор				
Далее				
	_	_		